

マルチポーカー・ベーシックドロー

トップサインボックスは別売オプションです。

<p>JW POKER - JOKER IS WILD -</p> <p>JOKER が 1 枚入ったポーカーです。 2 ペアー以上で当たりになります。</p> <p>当たり易さ:★★ 難易度:★</p> <p>HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD</p>	<p>JD POKER - JOKER IS WILD AND PAYS DOUBLE -</p> <p>1 組 52 枚のカードに JOKER を 1 枚加えたポーカーです。JOKER を使用して完成した役は配当が 2 倍になります。</p> <p>当たり易さ:★★ 難易度:★★</p> <p>HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD</p>	<p>DP POKER - DRAW POKER TWO PAIR OR BETTER -</p> <p>1 組 52 枚のカードを使用したポーカーです。 2 ペアー以上の役が完成すると当たりになります。</p> <p>当たり易さ:★ 難易度:★★</p> <p>HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD</p>
<p>2J POKER - TWO JOKERS ARE WILD -</p> <p>1 組 52 枚のカードに JOKER が 2 枚入ったポーカーです。 2 ペアー以上で当たりになります。</p> <p>当たり易さ:★★★ 難易度:★★</p> <p>HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD</p>	<p>JB POKER - FOUR OF A KIND BONUS -</p> <p>1 組 52 枚のカードを使用したポーカーです。 JACKS OR BETTER 以上の役で当たりになります。</p> <p>当たり易さ:★★★ 難易度:★</p> <p>HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD</p>	

上のメニューの中から、遊びたいゲームを選んでください。

複数のポーカーゲームが 1 つになったマルチポーカーゲームです。
遊びたいゲームをメニューの中から自由に選んでプレイすることができます。

- ・ゲームを選択する場合はメニュー中の各ゲームに対応する **HOLD** ボタンを押してください。
- ・各ゲーム画面からメニュー画面を呼び出す場合は、ゲームオーバー中に **GAME MENU** ボタンを押して下さい。

【ポーカーゲームの遊び方】

- ①メダルを投入口に投入します。
- ② **1BET** ボタンまたは **5BET** ボタンを使ってメダルを賭けます。
- ③ **HOLD** ボタンで残したいカードを選び、**DEAL/DRAW** ボタンでカードを交換します。
- ④交換後、当り役が完成していれば配当を獲得です。
当たっている場合はダブルゲームに挑戦することができます。

※各ゲームのルール、当り役については各ゲームのヘルプ画面を参照してください。
※ダブルゲームについてはダブルゲームのヘルプ画面を参照してください。

